

# Das KOSTAL Solar Speichersystem: PIKO MP plus und BYD Battery-Box Premium HVS/HVM

### Installation und Inbetriebnahme







Version 1.0

## **Der PIKO MP plus - AGENDA**





### PIKO MP plus - Features

- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter

## **Der PIKO MP plus: PV, Hybrid und Batterie Wechselrichter**





PIKO MP Plus



- PIKO MP plus 1.5 5.0
- PV Wechselrichter 1ph, 230V, 1,5 5,0kW
- PIKO MP plus: 1MPPT (1,5 3,6kW)
- PIKO MP plus: 2MPPT: (3.0 4,6kW)
- KOSTAL Solar Portal, App, Monitoring, dynamische Wirkleistungssteuerung, Nulleinspeisung
- > PIKO MP plus 3.0 5.0
- > Hybrid Wechselrichter 1ph, 230V, 1,5 5,0kW
- > PIKO MP plus: 1MPPT + 1HV Batterieeingang
- KOSTAL Solar Portal, App, Monitoring, dynamische Wirkleistungssteuerung, Nulleinspeisung, Batterie Aktivierungscode
- PIKO MP plus 1.5 5.0
- Batterie Wechselrichter 1ph, 230V, 1,5 5,0kW
- > PIKO MP plus: (1-2MPPT) 1HV Batterieeingang
- Monitoring, dynamische Wirkleistungssteuerung, Nulleinspeisung, Batteriemanagement, Batterie Aktivierungscode





PV, Hybrid und Batterie Wechselrichter

### 1-phasig



**KSEM** 



## **PIKO MP plus – Technische Features**



#### Flexibel im Einsatz

Ein oder zwei MPP-Tracker

Jeweils 1 MPP-Tracker als bidirektionaler Eingang nutzbar, wahlweise für PV-Generator oder Hochvolt Batterie<sup>1)</sup>

Batterieoption mit KOSTAL Smart Energy Manager möglich

Batteriefunktionalität für Geräte mit einem MPP-Tracker als AC-gekoppelte Batterieanbindung - ideal auch zur Nachrüstung

Batteriefunktionalität bei Geräten mit zwei MPP-Trackern für DC-gekoppelte Batterieanbindung ideal für Neuanlagen<sup>1)</sup>

Erweiterter MPP-Bereich – perfekt für Repowering

#### Smart connected

Display, Datenlogger, Anlagenüberwachung, Netzwerk- und Regelungsschnittstellen serienmäßig integriert

Kostenloses Monitoring der PV-Anlage über KOSTAL Solar Portal, KOSTAL Solar App und internen WebServer



 Smart performance

 Einbindung von Energiezählern möglich

 Hoher Wirkungsgrad

 Effiziente DC-Kopplung von Hochvolt-Batterien<sup>1)</sup>

 Dynamische Wirkleistungssteuerung und 24h Messung

 Nulleinspeisung möglich

#### Installationsfreundlich

1-phasige Einspeisung

Komfortabler Anschluss ohne öffnen des Gerätes

Integrierter DC-Freischalter

Einfache menügeführte Bedienung und Installation

Optimaler Schutz gegen Staub und Wasser für den Außeneinsatz (Schutzart IP65)

<sup>1</sup> Umsetzung und Zertifizierung in der Vorbereitung

## **Der PIKO MP plus - Energiemanagementsystem**



### MP plus 1.5 bis 3.6 mit 1 MPP Tracker

### MP plus 3.0 bis 5.0 mit 2 MPP Tracker







### **Der PIKO MP plus - AGENDA**





- PIKO MP plus Features
- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter

### **Der PIKO MP plus - Kompakt und schnell einsatzbereit**



KOSTAL

## **Der PIKO MP plus – Übersicht Front und Unterseite**







- 5 Kommunikationsanschlüsse
- 6 SUNCLIX Steckverbinder zum Anschluss der Solarmodule und/oder Batterie
- 7 AC Netzanschluss

### **Technische Spezifikationen PIKO MP plus – Eingangsseite DC**





PIKO MP plus plus Leistungsklasse		1.5-1	2.0-1	2.5-1	3.0-1	3.0-2	3.6-1	3.6-2	4.6-2	5.0-2 <sup>6)</sup>
Max. PV-Leistung (cos $\varphi = 1$ )	kWp	2,3	3,0	3,75	4	,5	5	,4	6,9	7,5
Nominale DC Leistung	kW	1,54	2,05	2,56	3,	07	3,	77	4,74	5,2
Eingangsspannungsbereich ( $U_{DCmin} - U_{DCmax}$ )	V	75-450					75	-750		
MPP-Arbeitsspannungsbereich (U <sub>MPPworkmin</sub> - U <sub>MPPworkmax</sub> )	V		75-360		75-600					
MPP-Bereich bei Nennleistung (U <sub>MPPmin</sub> - U <sub>MPPmax</sub> )	V	120- 360	160- 360	200- 360	230-600 280-600		360- 600	360- 600		
Anzahl DC-Eingänge		1	1	1	1	2	1	2	2	2
Anzahl kombinierte DC-Eingänge (PV oder Batterie)		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl unabh. MPP-Tracker		1	1	1	1	2	1	2	2	2
Ein DC Batterieeingang - optional Aktivierungscode Batterie und KOSTAL Smart Energy Meter kostenpflichtig beziehbar unter shop.kostal-solar-electric.com										
Arbeitsspannung Batterieeingang (U <sub>DCworkbatmin</sub> - U <sub>DCworkbatmax</sub> ) V			75-360				75	-600		
Max. Ladestrom/Entladestrom Batterieeingang	А	13/13								

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle informationen finden Sie unter www.kostal-solar-electric.com.

<sup>1)</sup>Glit nicht für alle nationalen Anhänge

<sup>2)</sup> Der Einsatz dieser Varlanten der BYD Battery-Box Premium sind nicht für den PIKO MP plus freigegeben

<sup>3]</sup> Bel der Verwendung des PIKO MP plus als Hybrid Wechselrichter in Kombination mit der BYD Battery-Box Premium, kann bei entsprechendern hohern Leistungsangebot über den PV-Generator, die Ladeleistung größer als die Entladeleistung sein (Berechnung der maximalen Ladeleistung der Batterle: maximaler Ladestrom PIKO MP plus Batterleeingang (13A) x Nennspannung Batterle)

4) Testbedingungen: 0,2 C Ladung und Entladung bel + 25 °C, 95% real nutzbare Kapazität mit PIKO MP plus System / theoretisch nutzbare Kapazität gem. BYD Batterledatenblatt bel 100% DoD

<sup>5)</sup> HVS (High Voltage Small), HVM (High Voltage Medium)

<sup>6</sup> PIKO MP plus 5.0-2: Verfügbar ab Q2/2020

## **Technische Daten - Ausgangsseite (AC)**



	Leistungsklasse		1.5-1	2.0-1	2.5-1	3.0-1 3.0-2	3.6-1	3.6-2	4.6-2	5.0-24)		
	Bemessungsleistung, $\cos \phi = 1$ (P <sub>AC,r</sub> )	kW	1,5	2,0	2,5	3,0	3,6	8	4,6	5,0		
	Max. Ausgangsscheinleistung, $\cos \phi$ , <sub>adj</sub>	kVA	1,5         2,0         2,5         3,0         3,68         4,6         5,0									
	Min. Ausgangsspannung (U <sub>ACmin</sub> )	V	185									
	Max. Ausgangsspannung (U <sub>ACmax</sub> )	V				276						
	Bemessungsausgangsstrom (I <sub>AC,r</sub> )	А	6,6	8,7	10,9	13,1	16	6	20	22		
(AC)	Max. Ausgangsstrom (I <sub>ACmax</sub> )	А	12	12	14	14	16	6	20	22		
seite	Kurzschlussstrom (Peak/RMS)	А	21/12	21/12	24/12	24/16	27/	16	20	22		
Ausgangs	Netzanschluss		1N~, 230V, 50 Hz									
	Bemessungsfrequenz (f <sub>r</sub> )	Hz	50 - 60									
	Netzfrequenz Min/Max (f <sub>min</sub> /f <sub>max</sub> )	Hz	4565									
	Einstellbereich des Leistungsfaktors (cos $\varphi_{AC,r}$ )					0,810	,8					
	Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung (cos $\varphi_{AC,r}$ )					1						
	Max. Klirrfaktor	%				<3						
	Standby/Standby inkl. 24h Hausverbrauchsmessung	W				<3,0/<20,	0					
	Max. Wirkungsgrad	%	97,4	97,4	97,4	97,0	97,	,0	97,4	97,4		
۲	Europäischer Wirkungsgrad	%	96,1	96,5	96,6	96,3	96,	,3	96,9	96,8		
	MPP Anpassungswirkungsgrad	%				>99,8						

SOLAR ELECTRIC

### **Technische Daten - Systemdaten 1**



			1.5.1	001	0.5.4	0.0.1	0.0.0	0.0.1	0.0.0	100	<b>F 0 00</b>
	Leistungsklasse		1.5-1	2.0-1	2.5-1	3.0-1	3.0-2	3.6-1	3.6-2	4.6-2	5.0-24
	Topologie: Ohne galvanische Trennung - trafolos						~				
	Schutzart nach IEC 60529		IP 65								
	Schutzklasse nach IEC 62103					II (I	RCD Typ	A)			
	Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Eingangsseite (PV-Generator)						Ш				
	Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Ausgangsseite (Netz-Anschluss)		III								
	Verschmutzungsgrad						4				
	Umweltkategorie (Aufstellung im Freien)		✓								
	Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen)						~				
	UV-Beständigkeit						~				
	Kabeldurchmesser AC (min-max)	mm					1014				
	Kabelquerschnitt AC (min-max)	mm²	1,5	4				2,54			
זמופו	Kabelquerschnitt DC (min-max)	mm²					2,56				
010111	Max. Absicherung Ausgangsseite				B16/C16				B25/	/C25	
ົວ	Personenschutz intern nach EN 62109-2						RCMU				
	Selbsttätige Freischaltstelle nach VDE 0126-1-1						1				

SOLAR ELECTRIC



Leistungsklasse			2.0-1	2.5-1	3.0-1	3.0-2	3.6-1	3.6-2	4.6-2	5.0-24)
Höhe/Breite/Tiefe	mm (in)			65	7/399/22	2 (25,87/	15,71/8,	74)		
Gewicht	kg (lb)	12,6	12,6	12,6	13,8	14,0	13,8	14,0	14,0	14,0
Kühlprinzip - geregelte Lüfter		1								
Max. Luftdurchsatz	m³∕h	-								
Max. Geräuschemission	dBA	31								
Umgebungstemperatur	°C (°F)				-25	.60 (-13	.140)			
Max. Aufstellhöhe ü. NN	m (ft)				2	000 (6562	2)			
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	%	0100								
Anschlusstechnik DC-seitig		SUNCLIX Stecker								
Anschlusstechnik AC-seitig		Wieland RST25i3								



	Ethernet LAN (RJ45)		1
tellen	Anschluss Energiezähler zur Energieerfassung (Modbus RTU) (RJ45)		1
nittst	RS485 (RJ45)		1
Sc	Potentialfreier Kontakt für Eigenverbrauchssteuerung		-
	Webserver (User Interface)		$\checkmark$
	KOSTAL Smart Warranty / Garantie <sup>1)</sup>	Jahre	5 (2)
	Garantieverlängerung optional um (Jahre)		5/10/15
	Richtlinien/Zertifizierung <sup>2)</sup>		IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 60730, IEC 62116, VDE-AR-N 4105, DIN VDE 0126 1-1, G59/3-2, G83/2, UTE C 15-712-1, CEI 0-21, TOR D4, RD1699, RD 413, UNE 206007-1, IEC 61727, EN 50438*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.kostal-solar-electric.com. Hersteller: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Deutschland

<sup>1)</sup> KOSTAL Smart Warranty: 5 Jahre Garantie erst nach Registrierung im KOSTAL Solar Webshop

<sup>2)</sup> Gilt nicht für alle nationalen Anhänge der EN 50438

<sup>9</sup> Zu einem späteren Zeitpunkt über Software Update verfügbar - Zubehör: KOSTAL Smart Energy Meter und Aktivierungscode Batterie erforderlich

<sup>4</sup> PIKO MP plus 5.0-2: Verfügbar ab Q2/2020

### PIKO MP plus in 7 Leistungsklassen mit 1 MPP oder 2 MPP Trackern



- U<sub>MPPmin</sub>

- U<sub>DC,r</sub>

- U<sub>MPPmax</sub> 360 V

250 V

300 V











### **Der PIKO MP plus - AGENDA**







- PIKO MP plus Features
- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter



## **Der PIKO MP plus – Beispielhafter Anschluss**



#### Router / Netzwerk / Solar Portal

Visualisierung im **KOSTAL Solar Portal** 

#### **KOSTAL Smart Energy Meter Energiezähler / Energy Meter**



### Kommunikationsanschlüsse am PIKO MP plus





- 1 Anschluss "LAN" (1) (Ethernet für TCP/IP-Netzwerk) für die Kommunikation mit einem zentralen Daten-Server (RJ45-Buchse)
- 2 Anschluss "C0M1" (2) (RS485-Bus) für die Kommunikation mit externen Geräten, z. B. mit einem Datenlogger (RJ45-Buchse)
- 3 Anschluss "COM2" (3) (Modbus RTU) für die Kommunikation z. B. mit externem Energiezähler<sup>1</sup> (RJ45-Buchse)

1) Welche Energiezähler freigegeben sind und wie diese angeschlossen werden ist in dem Dokument "Energiezähler / Energy meters" dokumentiert. Dieses Dokument kann im Downloadbereich unserer Homepage heruntergeladen werden: https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download



#### Datenspeicherung

Im internen Speicher (EEPROM) werden Ereignismeldungen und Energieerträge mit Datum gespeichert. Die Energieerträge werden für den angegebenen Zeitraum gespeichert.

Energieertrag	Speichertiefe/Zeitraum
10-Minuten-Werte	31 Tage
Tageswerte	13 Monate
Monatswerte	30 Jahre
Jahreswerte	30 Jahre
Gesamtertrag	dauerhaft

#### **Netzwerk (TCP/IP)**

Über den Anschluss "LAN" kann das Gerät Ertragsdaten und Ereignismeldungen zum Server eines Solar-Portals übertragen. Das KOSTAL Solar Portal (<u>www.kostal-solar-portal.com</u>) ermöglicht die graphische Darstellung der Ertragsdaten.

Unter "Einstellungen" > "Netzwerk" können in weiteren Untermenümasken Netzparameter eingegeben werden.

#### Anschlüsse "COM1" und "COM2"

Der Wechselrichter kann über die Anschlüsse "COM1" und "COM2" mit anderen Geräten kommunizieren. Voraussetzungen für die Kommunikation:

- Beide Enden der Datenverbindung werden terminiert.
- Es werden RJ45-Standardkabel oder alternative Datenverbindungskabel als BUS-Kabel verwendet.

### Anschluss weiterer Wechselrichter für das Datenlogging (ohne Batterie)



Über den Anschluss "COM1" verbundene Wechselrichter arbeiten als Slave-Geräte. Geeignete Verbindungskabel sind für den Outdoor-Betrieb geeignete RJ45-Standardkabel (Patch-Kabel).

#### HINWEIS

Folgende Wechselrichter besitzen kompatible Datenschnittstellen und können als Slaves an den Anschlüssen "COM1" und "COM2" angeschlossen werden:

- PIKO 1,5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.2 MP
- PIKO MP plus 1.5-1, 2.0-1, 2.5-1, 3.0-1, 3.0-2, 3.6-1, 3.6-2, 4.6-2

Angaben zu Adressierung, Terminierung und zugelassenen Datenkabeln in der Betriebsanleitung dieser Geräte beachten.





#### HINWEIS

lassen.

Elektrische Spannungen können Materialschäden verursachen.Alternatives Datenverbindungskabel nur von Fachkräften anfertigen

Für das alternative Datenverbindungskabel ein Cat-5-Kabel für lange Datenleitungen verwenden.

Die Gesamtlänge des Datenverbindungskabels darf 1000 m nicht überschreiten.

Wenn das alternative Datenverbindungskabel an die RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters und den Anschluss des externen Datenloggers angeschlossen wird, müssen die Anschlüsse im Stecker gemäß folgender Tabelle belegt werden.

Wechselrichter WEB log<sup>1)</sup> Kiwigrid Signal Solar-Log Gerät Anschluss COM1/COM2 Klemmleiste **Rj12** Klemmleiste Ť 2 1 1 А Data A 2 4 4 B Data B 3 4 Kontakt 5 6 7 8 3 6 GND Ground

Steckerbelegung des alternativen RS485-Datenverbindungskabels

HINWEIS

F

<sup>1)</sup> Kontakt 1 der RJ12-Buchse führt 24 V DC! Der RS485-Eingang des Wechselrichters kann beschädigt werden.

> Das alternative Datenverbindungskabel niemals an Kontakt 1 anschließen!



#### **RS485-Terminierung**

Für eine fehlerfreie Datenübertragung die Datenverbindung am Anfang und am Ende der RS485-Verbindung terminieren.

- Anfang der Datenverbindung: Externen Datenlogger gemäß Anweisungen des Herstellers terminieren.
- Ende der Datenverbindung: Terminierungsstecker in die freie RS485-Schnittstelle des letzten Wechselrichters einsetzen.

#### **RS485-Terminierung**

Ab Werk sind alle Wechselrichter auf die Adresse "1" eingestellt. Für die Master-Slave-Kommunikation benötigt jeder Wechselrichter seine eigene Adresse. Die Adresse wird im Menü unter "Einstellungen" > "RS485-Adresse" geändert.

- Adressen möglichst vom ersten bis zum letzten Wechselrichter von 1 aufsteigend vergeben, da die Anzahl der möglichen Adressen in den Wechselrichtern begrenzt ist.
- Die Adressenreihenfolge sollte die Anordnung der montierten Geräte widerspiegeln, um eine Identifizierung der Geräte zu erleichtern.

Anschluss Energiezähler (Modbus RTU)	Gerät	Wechselrichter	
Der Machaelrichter konn über den Anschluss "COM 2" mit Energier öhlern	Anschluss	COM2 RJ45	Signal
ber wechseinchter kann über den Anschluss COW 2 mit Energiezaniem		1	-
Kommunizieren. Der Energiezanier muss dazu folgende Bedingungen endlien.		2	-
Der Energiezähler ist im Wechselrichter vorprogrammiert		3	-
	Kontokt	4	-
Der Energiezähler misst den Bezug aus dem Netz in positiver Richtung (siehe	KUNIAKI	5	-
Anleitung des Energiezählers).		6	Data A
	]	7	Data B
Steckerverbindung des Modbus-RTU-Datenverbindungskabels >>>>		8	Ground

SOLAR ELECTRIC	KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3	Fol
----------------	---	-----

### Anschlüsse DC und AC am PIKO MP plus





1	DC-Lasttrennschalter (trennt Plus- und Minus-Eingang gleichzeitig)
2	DC-Anschluss (+) Pol (DC-Eingang, MPP-Tracker 1)
3	DC-Anschluss (-) Pol (DC-Eingang, MPP-Tracker 1)
4	DC-Anschluss (+) Pol* (DC-Eingang, MPP-Tracker 2)
5	DC-Anschluss (-) Pol+ (DC-Eingang, MPP-Tracker 2)
6	AC-Anschluss

\* nur bei PIKO MP plus x-2

### **Der PIKO MP plus - AGENDA**



- PIKO MP plus Features
- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter



### **Der Lieferumfang des PIKO MP plus**







23.04.202

### **PIKO MP plus Wechselrichter montieren**





- 1. Montageplatte (4) mit 4 Schrauben (3) an der Montagefläche befestigen. Das Sicherungsblech (1) zeigt nach oben.
- 2. Den PIKO MP plus Wechselrichter auf die Montageplatte aufsetzen.
- 3. Die 4 Aufnahmebolzen auf der Rückseite des Wechselrichters in die Aufnahmelaschen (2) der Montageplatte einhängen.
- 4. Wechselrichter an die Montageplatte drücken. Die Rastnase an der Rückseite des Wechselrichters rastet hörbar im Sicherungsblech (1) ein.



### **AC-Leitung auswählen / Leitungsschutzschalter**





F

AC-Leitung				
Wechselrichterausführung	Kabelquerschnitt AC-Leitung	Verlustleistung (bei 10 m Leitungslänge)	Leitungsschutzschalter	
	1,5 mm²	10 W		
PIKO MP plus 1.5-1	2,5 mm <sup>2</sup>	6 W	B16	
	4,0 mm <sup>2</sup>	4 W		
	1,5 mm²	18 W		
PIKO MP plus 2.0-1	2,5 mm²	11 W	B16	
	4,0 mm <sup>2</sup>	6 W		
	2,5 mm²	16 W	D4C	
PIKO MP plus 2.5-1	4,0 mm <sup>2</sup>	11 W	ВТО	
PIKO MP plus 3.0-1	2,5 mm²	25 W		
PIKO MP plus 3.0-2	4,0 mm <sup>2</sup>	15 W	B10 0der B25	
PIKO MP plus 3.6-1	2,5 mm <sup>2</sup>	35 W	2.07	
PIKO MP plus 3.6-2	4,0 mm <sup>2</sup>	23 W	BZO	
DIKO MD plup 4.6.2	2,5 mm <sup>2</sup>	56 W	D25	
PIKO IVIP plus 4.0-2	4,0 mm <sup>2</sup>	35 W	DZ0	

#### Fehlerstromschutzschalter

Wenn die örtlichen Installationsvorschriften die Installation eines externen Fehlerstromschutzschalters vorschreiben, so kann ein zusätzlicher Fehlerstromschutzschalter eingebaut werden. Gemäß IEC 62109-1 ist dann ein Fehlerstromschutzschalter vom Typ A ausreichend.

## AC Stecker konfektionieren – Netzspannung 220 V bis 240 V



		Einfach-/	Doppela	nschluss					
	Ø 6	14 mm	Ø 13	18 mm					
	PE	N, L	PE	N, L	PE	N, L			
Υ	30 mm	25 mm	42 mm	37 mm	45 mm	40 mm			
Х		8 mm							

Netzspannung 220 V bis 240 V - Leiter N, L und PE am AC-Stecker im 1-phasigen Netz mit Netzspannung 220 V bis 240 V anschließen.



**SOLAR ELECTRIC** KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

2

KOSTAL

## AC Stecker konfektionieren – Netzspannung 110 V bis 127 V

KOSTAL

AC-Stecker nach Herstellerangaben konfektionieren und anschließen.

#### Netzspannung 110 V bis 127 V

Netzspannungen von 100 V bis 127 V unterscheiden sich im Aufbau von Netzspannungen mit 220 V bis 240 V, da sie nicht 1-phasig sondern 2- oder 3-phasig sind.



hoch: 100 V bis 127 V.



#### HINWEIS

Wenn beim Anschließen des AC-Steckers die Angaben des Stecker-Herstellers nicht beachtet werden, können Kabel und Gerät beschädigt werden. **Hinweise des Stecker-Herstellers beachten.** 

#### AC-Stecker an 2-phasiges Netz anschließen

Wechselrichter zwischen den Außenleitern L1 und L2 anschließen.

- 1. N- und L-Anschluss des AC-Steckers (1) zwischen den Außenleitern L1 (3) und L2 (4) der Netzleitung anschließen.
- 2. PE-Leitung mit PE-Anschluss am AC-Stecker verbinden.

#### AC-Stecker an 3-phasiges Netz anschließen (nicht abgebildet)

Im 3-phasigen Netz laufen 3 Außenleiter in der Leitung:

- 1. N- und L-Anschluss des AC-Steckers zwischen 2 beliebigen Außenleitern anschließen (zwischen L1 und L2 oder L1 und L3 oder L2 und L3).
- 2. PE-Leitung mit PE-Anschluss am AC-Stecker verbinden.

Anschluss PV-String oder Batterie am PIKO MP plus 1.5-1, 2.0-1, 2.5-1, 3.0-1 und 3.6-1



An die Plusleitung den Stecker und an die Minusleitung die Buchse fachgerecht anbringen. Der Wechselrichter ist mit Steckverbindern der Firma: PHOENIX CONTACT (Typ SUNCLIX) ausgestattet.

Steckverbinder von PHOENIX CONTACT – Typ: SUNCLIX							
Min. Kabelquerschnitt	mm²	4					
Max. Kabelquerschnitt	mm²	6					







An die Plusleitung den Stecker und an die Minusleitung die Buchse fachgerecht anbringen. Der Wechselrichter ist mit Steckverbindern der Firma: PHOENIX CONTACT (Typ SUNCLIX) ausgestattet.

Steckverbinder von PHOENIX CONTACT – Typ: SUNCLIX				
Min. Kabelquerschnitt	mm²	4		
Max. Kabelquerschnitt	mm²	6		





### **Anschluss Smart Energy Meter am PIKO MP plus (ohne Batterie)**



KOSTAL

SOLAR ELECTRIC KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

23.04.2020

## **Anschluss Smart Energy Meter am PIKO MP plus (ohne Batterie)**





**SOLAR ELECTRIC** KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

## Erstinbetriebnahme des PIKO MP plus durchführen





Nach der Installation und dem Einschalten des Wechselrichters startet automatisch der Dialog zur Erstinbetriebnahme. Es wird während der Erstinbetriebnahme über das Display durch die Menüstruktur geführt.



Wenn die Erstinbetriebnahme nicht vollständig abgeschlossen wurde, startet der Dialog zur Erstinbetriebnahme nach dem Einschalten des Wechselrichters erneut.

2

Bei der Erstinbetriebnahme werden "Display-Sprache", "Datum", "Uhrzeit", "Land" und "Blindleistungskennlinie" (nur wenn für das gewählte Land vorgeschrieben) eingestellt.

Die Einstellungen in den Menüs der Erstinbetriebnahme werden über die Bedientasten vorgenommen.

Auf dem Display wird eine Checkliste mit allen Einstellungen, die für die Erstinbetriebnahme erforderlich sind, angezeigt.

Die Erstinbetriebnahme ist erst dann abgeschlossen, wenn alle Kontrollkästchen der Checkliste abgehakt sind und das Menü "Abschließen" geschlossen wird.

### **Die Bedientasten am PIKO MP plus**

KOSTAL

Die Einstellungen in den Menüs der Erstinbetriebnahme werden über die Bedientasten vorgenommen.



Taste	Aktion	Funktion		
		Normalbetrieb	Inbetriebnahme	
x	Kurz drücken	<ul> <li>Springt 1 Menüebene höher</li> <li>Verwirft Änderung</li> </ul>	Springt 1 Schritt zurück	
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde)	- Springt zum Startbild	Springt zum Anfang der geführten Bedienung	
$\bigtriangleup$	Kurz drücken	<ul> <li>Bewegt Markierungsbalken oder E</li> <li>Bewegt Markierungsbalken in eine Position nach links</li> <li>Erhöht Einstellwerte um 1 Stufe</li> </ul>	ngsbalken oder Display-Inhalt nach oben ngsbalken in einer numerischen Einstellung um 1 <s erte um 1 Stufe</s 	
		- Blättert in Menüstruktur	-	
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde)	<ul> <li>Löst eine Wiederholung des Befehls aus. Die Wiederholrate erhöht sich bei längerem Drücken</li> </ul>		
$\bigtriangledown$	Kurz drücken	<ul> <li>Bewegt Markierungsbalken oder Display-Inhalt nach unten</li> <li>Bewegt Markierungsbalken in einer numerischen Einstellung um 1 Position nach rechts</li> <li>Verringert Einstellwerte um 1 Stufe</li> </ul>		
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde)	- Blättert in Menüstruktur	-	
✓		<ul> <li>Springt 1 Menüebene tiefer</li> <li>Springt aus bestimmten Menüs zur Diagrammanzeige</li> </ul>	-	
		<ul> <li>Markierter Wert beginnt zu blinken und kann geändert werden</li> <li>Übernimmt Änderung</li> <li>Ändert Zustand eines Steuerelements (Kontrollkästchen/Optionsfeld.</li> </ul>		
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde)	- Beantwortet Dialog mit Ja	Geht 1 Schritt vor	

### Erstinbetriebnahme: Display-Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen





### **Erstinbetriebnahme: Land einstellen**

Mit diesem Menüpunkt wird das Verwendungsland eingestellt. Je nach Auswahl lädt der Wechselrichter die vorgegebenen Netzparameter des Landes (siehe "Ländertabelle" im Downloadbereich zum Produkt: <a href="http://www.kostal-solar-electric.com/download">www.kostal-solar-electric.com/download</a>)

Das Verwendungsland kann nur einmal eingestellt werden. Bei Falscheingabe oder Wechsel in ein anderes Land:

- 1. Kontakt zu KOSTAL Solar Electric GmbH aufnehmen (Passwort erfragen).
- 2. Im Menü "Ländereinstellung löschen" das eingestellte Land löschen (passwortgeschützte Einstellung).
- 3. Erstinbetriebnahme erneut durchführen.

Wenn das entsprechende Land nicht in der Länderauswahl vorhanden ist, ein Land mit strengeren Vorgaben auswählen.

Die Länderauswahl hat keinen Einfluss auf die Display-Sprache.

- 1. Land auswählen und bestätigen
- 2. Wenn eine Korrektur erforderlich ist, mit "X" zurück zur Maske der Länderauswahl wechseln.
- 3. Wenn die Eingabe korrekt war, das eingestellte Land bestätigen ("✓" lange drücken).






#### Das Menü "Blindleistung" erscheint nur, wenn für das gewählte Land eine Blindleistungseinstellung vorgeschrieben ist.

#### Im Menü "Blindleistung einstellen" können der Modus der Blindleistung eingestellt und die Kennlinie der Blindleistung angezeigt werden.

- 1. Menü "Modus" auswählen und bestätigen
- 2. Gewünschten Modus auswählen und bestätigen. Das Menü "Blindleistung" wird wieder angezeigt.

Wenn ein anderer Modus als "cosPhi = 1" gewählt wurde, werden im Menü "**Blindleistung**" zusätzlich die Menüpunkte "**Lade Vorlagen**" und "**Anzahl Stützstellen**" angezeigt. In diesem Fall folgende Schritte ausführen:

- 3. Menü "Lade Vorlagen" auswählen und bestätigen
- 4. Gewünschte Vorlagen wählen und mit "✓" bestätigen. Das Menü "**Blindleistung**" wird wieder angezeigt.
- 5. "Anzahl Stützstellen" auswählen und bestätigen.
- 6. Anzahl der Stützstellen eingeben und bestätigen. Über die Stützstellen ist die Kennlinie frei programmierbar.
- Mi "X" weiter in das Menü "Stützstellen" (bei > 2 Stützstellen) oder zurück zum Menü "Blindleistung" (bei ≤ 2 Stützstellen).





e 37

23.04

KOSTAL

### Die Menümaske "Stützstellen" erscheint nur, wenn mindestens 3 Stützstellen eingegeben wurden.

- 1. Gewünschten Wert "P" und "cos  $\phi$ " eingeben und bestätigen
- 2. Mit "X" zurückkehren in das Menü "Blindleistung".
- B

"P %" kann bei der ersten und bei der letzten Stützstelle nicht geändert werden (000 %, 100 %).

#### Kennlinie der Blindleistung anzeigen

Die zuvor eingegebene Kennlinie wird angezeigt.

1. Mit "X" zurückkehren zur Checkliste.



KOSTAL



1. In der Checkliste "Abschließen" auswählen und bestätigen

Wenn die Einstellungen noch nicht vollständig bearbeitet wurden, wird die Meldung "Einstellungen sind unvollständig" angezeigt. In diesem Fall:

- 1. "✓" drücken. Die Checkliste wird wieder angezeigt.
- 2. Die offenen Punkte bearbeiten und die Bearbeitung abschließen.

Wenn alle Einstellungen bearbeitet wurden, wird der Dialog "**Sind alle Einstellungen korrekt?**" angezeigt. In diesem Fall:

- 1. Einstellungen prüfen
- 2. Wenn Einstellungen korrigiert werden müssen, das entsprechende Menü in der Checkliste aus wählen und Einstellungen korrigieren.
- 3. Wenn alle Einstellungen in Ordnung sind: "✓" lange drücken. Der Wechselrichter wird neu gestartet und synchronisiert sich mit dem Netz.



Nach Abschluss der Erstinbetriebnahme kann DC eingeschaltet und das Einspeise-Management konfiguriert werden.

Das Einschalten des DC-Lasttrennschalters am Wechselrichter schließt die Installation des Wechselrichters ab. Nach ca. 2 Minuten kann das Display die eingespeiste Leistung anzeigen (Sonneneinstrahlung vorausgesetzt).



23.04.20

KOS1AL



### **HINWEIS**

Automatischer Beginn der Übertragung unverschlüsselter Daten.

Der Wechselrichter beginnt nach Herstellung der Netzwerkverbindung automatisch mit der Datenübertragung zum Server. Wenn die automatische Übertragung nicht erwünscht ist:

Das Netzwerkkabel entfernen oder die Datenübertragung im Menü "Einstellungen" > "Netzwerk" deaktivieren.

Mit dem kostenlosen Monitoring-Portal KOSTAL (PIKO) Solar Portal ist die einfache und komfortable Onlinekontrolle von PV-Generatoren möglich. Die Registrierung des Betreibers und der Anlage im KOSTAL (PIKO) Solar Portal ist möglich unter: <u>www.kostal-solar-portal.com</u>

Die Bedienerführung im **KOSTAL Solar Portal** ist einfach und ermöglicht intuitive Navigation. Nach der Registrierung und dem Verbinden der TCP/IP-Schnittstelle LAN mit einem PC stellt das Portal Daten (z. B. Ertragsdaten und Leistung des verbundenen PV-Generators) dar.

Am Wechselrichter sind die lokalen Netzwerkeinstellungen für die Verbindung zum Server des Internetportals eingestellt. Die lokale Netzwerkeinstellung ist automatisch oder manuell möglich:

• Automatisch: Wenn das DHCP die IP-Adresse im Netzwerk automatisch vorgibt, sind keine Einstellungen am Wechselrichter erforderlich.

Manuell: Wenn die IP-Adresse im Netzwerk nicht automatisch vergeben wird, muss die IP-Adresse am Wechselrichter unter "Einstellungen" > "Netzwerk" manuell eingestellt werden.

# **Der PIKO MP plus - AGENDA**





- PIKO MP plus Features
- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter

### Technische Spezifikationen BYD Battery-BOX Premium HVS/HVM – PIKO MP plus







<sup>2)</sup> Der Einsatz dieser Varianten der BYD Battery-Box Premium sind nicht für den PIKO MP plus freigegeben

<sup>3)</sup> Bei der Verwendung des PIKO MP plus als Hybrid Wechselrichter in Kombination mit der BYD Battery-Box Premium, kann bei entsprechendem hohem Leistungsangebot über den PV-Generator, die Ladeleistung größer als die Entladeleistung sein (Berechnung der maximalen Ladeleistung der Batterie: maximaler Ladestrom PIKO MP plus Batterieeingang (13A) x Nennspannung Batterie)

<sup>4)</sup> Testbedingungen: 0,2 C Ladung und Entladung bei + 25 °C, 95% real nutzbare Kapazität mit PIKO MP plus System / theoretisch nutzbare Kapazität gem. BYD Batteriedatenblatt bei 100% DoD

<sup>5)</sup> HVS (High Voltage Small), HVM (High Voltage Medium)

<sup>6)</sup> PIKO MP plus 5.0-2: Verfügbar ab Q2/2020

	BYD Battery-Box Premlum HVS	/HVM <sup>5)</sup>		HVS 5.1	HVS 7.7	HVS 10.2	HVS 12.8	HVM 8.3	HVM 11.0	HVM 13.8	HVM 16.6	HVM 19.3	HVM 22.1
	Modultyp		2.56kWh, 102.4V, 25Ah, 38kg, LIFePO4			2.76kWh, 51.2V, 53Ah, 38kg, LIFePO4							
	Max. Lelstungsentnahme/ Ladelelstung <sup>aj</sup> Batterle in Verbindung mit	PIKO MP plus 1.5-1	kW	1,5	1,5		1,5 1,5						
		PIKO MP plus 2.0-1	kW	2,0	2,0		_ 2)	2,0	2,0	2)			
		PIKO MP plus 2.5-1	kW	2,5	2,5			2,5	2,5				
		PIKO MP plus 3.0-1	kW	2,66	3,0	3,0	3,0	2,0	2,66	3,0	3,0	3,0	3,0
		PIKO MP plus 3.0-2	kW	2,66	3,0	3,0	3,0	2,0	2,66	3,0	3,0	3,0	3,0
		PIKO MP plus 3.6-1	kW	2,66	3,6	3,6	3,6	2,0	2,66	3,33	3,6	3,6	3,6
		PIKO MP plus 3.6-2	kW	2,66	3,6	3,6	3,6	2,0	2,66	3,33	3,6	3,6	3,6
		PIKO MP plus 4.6-2	kW	2,66	3,99	4,6	4,6	2,0	2,66	3,33	3,99	4,66	4,66
ndaten		PIKO MP plus 5.0-26	kW	2,66	3,99	5,0	5,0	2,0	2,66	3,33	3,99	4,66	5,0
Systen	Nutzbare KapazItät 95%/100% DoD4)		kWh	4,86/ 5,12	6,91/ 7,68	9,22/ 10,24	11,52/ 12,8	7,87/ 8,28	10,49/ 11,04	13,11/ 13,8	15,73/ 16,56	18,35/ 19,32	20,98 22,08
	Anzahl der Batterlemodule			2	3	4	5	3	4	5	6	7	8
	Nennspannung		V	204	307	409	512	153	204	256	307	358	409
	Spannungsbereich		V	160- 240	240- 360	320- 480	400- 600	120- 180	160- 240	200- 300	240- 360	280- 420	320- 480
	Schnittstelle zum KOSTAL Smart Energy Meter							RS	485				
	Höhe		mm	712	945	1178	1411	945	1178	1411	1644	1871	2110
	Brelte/Tlefe		mm	585/298									
	Gewicht		kg	91	129	167	205	129	167	205	243	281	319
	Umgebungstemperatur		°C	-1050									
	Gehäuseschutzklasse			IP 55									
	Richtlinien/Zertifizierung					VDE25	10-50/	EC626	19 / CEC	C/CE/	UN38.3		

SOLAR ELECTRIC KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

© 2020 KOS1

# Batteriesystem BYD HVS/HVM Baugrößen



#### HVS / HVM



Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50°C
Zelltechnologie	Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (Kobaltfrei)
Schnittstellen	CAN/RS485
IP Schutzart	IP55
Batteriewirkungsgrad	≥96%
Zertifizierung	VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3
Anwendung	ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid
Garantielaufzeit [3]	10 Jahre
Kompatible Wechselrichter	Entsprechend BYD Battery-Box Premium HVS / HVM Mindestkonfigurationsliste

HVS & HVM

[1] Nutzbare DC Kapazität, Testbedingungen: 100% DOD, 0,2C Ladung und Entladung bei +25°C; nutzbare Kapazität ggf. abhängig vom Wechselrichter [2] Von -10 °C bis +5 °C wird die Ladeleistung gedrosselt

[3] Es gelten Bedingungen entsprechend der Garantie von BYD (BYD Battery-Box Premium Limited Warranty Letter)







## HVS/ HVM ÄNDERUNGEN

Das beliebte Steckdesign ohne Kabel und die effizienteste Hochspannungstechnik kombiniert mit neuen Vorteilen:

	HV	HVS	HVM
Patentiertes Plug-In-Design ohne Kabel	~	~	~
ON-Grid & Not-/Ersatzstrom	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
OFF-Grid	×	$\checkmark$	$\checkmark$
Module	1.28 kWh 580x380x120mm, 26 kg, 51.2 V	2.56 kWh 585x298x238mm, 38 kg, 102.4 V	2.76 kWh 585x298x238mm, 38 kg, 51.2 V
LED zur Anzeige des Batteriestatus	×	~	$\checkmark$
Kapazitätsbereich	5.1 – 11.5 kWh	5.1 – 12.8 kWh Bis zu 3 direkt Parallel: 38.4 kWh	8.3 – 22.1 kWh Bis zu 3 direkt Parallel: 65.1 kWh
VDE 2510-50	×	~	$\checkmark$
Verriegelungsmechanismus zwischen Modulen	Haken	Schrauben	Schrauben
Temperaturabhängige Leistungsreduzierung	Ab unter +10 °C	Ab unter +5 °C	Ab unter +5 °C





## HVS / HVM ÄNDERUNGEN





## **Der PIKO MP plus - AGENDA**



- PIKO MP plus Features
- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter

KOS11/4/L



## HVS/HVM







### SCHRITT 1 – KABBELLOSER AUFBAU





## Aufbau BYD Battery-Box Premium HVS/HVM- Benötigtes Material



Material f
ür den Aufbau einer BYD Battery-Box Premium HVS/HVM im Lieferumfang enthalten.



Zusätzlich benötigtes Material für den Aufbau einer BYD Battery-Box Premium HVS/HVM nicht im Lieferumfang enthalten.



# **BYD Battery-Box Premium HVS/HVM - Aufbauhinweise**







# **BYD Battery-Box Premium HVS/HVM - Kippschutz montieren**





**SOLAR ELECTRIC** KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

KOSTAL

### Anschluss der Erdung: BYD Battery-Box an Potentialausgleichsschiene





### Anschluss der DC-Kabel zwischen Batterie und Wechselrichter





SOLAR ELECTRIC

## Anschluss RS485 Datenkabel: PIKO MP plus am KSEM





Geräte Anschluss	COM 1/RJ45	Bus-Signal	Energiezähler/KSEM
	1	Data A	3
Kontakt / Pin	2	Data B	4
	8	GND	2



### **Anschluss RS485 Datenkabel: BYD Battery-Box am KSEM**





SOLAR ELECTRIC KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

lie 56

© 2020 KOSTAL Solar Electric 0

## **BYD Battery-Box Premium HVS/HVM - Einschalten**





BYD Battery-Box Premium HVS/HVM



ON ON

Die BYD Battery-Box Premium HVS/HVM Über die Leitungsschutzschalter in der BCU einschalten.

Leitungsschutzschalter in der BCU

**SOLAR ELECTRIC** KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

57

23.04

© 2020 KOSTAL Solar Elec

# BYD Batterie HVS/HVM über die App in Betrieb nehmen





# BYD Batterie HVS/HVM über die App in Betrieb nehmen





#### Start der Konfiguration einleiten

China Mobile 45 11 25 11 China Telecom 45 11 25 11	206B/s	୪୪ ୦୦ ∔ြା ■େ 10:28
8	•	
•		
•		
•		
•		
1		
_		
	Start Config	uration



### Bestätigung der Mindestanforderungen



### Schritt 7

#### Zuerst die aktuelle Firmware downloaden

Download Firmware	
Current firmware information in the b system.	pattery
Туре	LV
BMU-A	1.7
BMU-B	1.7
BMS	B-1.6
Firmware version in your device.	^
BMU-A	1.7
BMU-B	1.7
BMS	B-1.3
Note: WLAN password: BYDB-Box	
Tips: 1.Turn off the Cellular Data.	
2.Disconnect the battery system Etherne	t cable from
kouter.	
Update Firmware	
Confirm	

**Beachten:** Um in der App die aktuelle Firmware für die HVS/HVM herunter zu laden und dann zu speichern wird eine Internetverbindung benötigt!

Daher müssen die Schritte 1 bis 7 vor der Fahrt zum Kunden durchgeführt werden.

China Mobile China Telecom	²⁵,,,,   🤶 2.61K/s ■	☞ ◎ 🗊 🔲 🖬 09:30
	l l l l l l	
	452/511:88	%

**SOLAR ELECTRIC** KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

# BYD Batterie HVS/HVM über die App in Betrieb nehmen



#### Schritt 8

### WLAN aktivieren und das WLAN der BYD Batterie mit der Nennung BYD-XXX auswählen.

China Mobile 46.11 26.11	☞ ⓒ ፤□፤ ■_□ 10:28
$\leftarrow$ wlan	:
WLAN	
AVAILABLE NETWORKS	
BYD-F 17 Encrypted	
Encrypted	<b></b>
A Dpen	(:
Open	(;•
Open	(((*

#### Add network

### Schritt 9

Das WLAN Passwort (BYDB-Box) eingeben. Dieses ist bei der HVS/HVM Batterie auch auf der letzten Seite des Quick Start Guides zu finden. Bitte ebenfalls die Seriennummer notieren, diese ist im Servicefall sehr wichtig.



#### Schritt 10

Nach der Verbindung zum WLAN der BYD Batterie werden die Informationen zur installierten Firmware angezeigt. Nun kann das "**Firmware Update**" durchgeführt werden.

Current firmware information system.	in the battery
Туре	H
BMU-A	1.7
BMU-B	1.7
BMS	B-1.6
Firmware version in your device	ce.
BMU-A	1.7
BMU-B	1.7
BMS	B-1.3
Note: WLAN password: BYDB-Box Tips: 1.Turn off the Cellular Data. 2.Disconnect the battery system l	c Ethernet cable fro



### Schritt 11

Nach der Verbindung zur Batterie auf den Button "**Update Firmware**" klicken, anschließend kann der Batteriemodultyp (HV) ausgewählt werden. Anschließend sehen Sie die Versionsinformationen der Batterie.

urrent firmware information in ystem.	the battery 🗼
уре	HV
MU-A	1.7
MU-B	1.7
MS	B-1.6
rmware version in your device.	^
MU-A	1.7
MU-B	1.7
MS	B-1.3
ote: WLAN password: BYDB-Box ps: 1.Turn off the Cellular Data.	



### Schritt 12

Das Update wird nun durchgeführt, dies kann zwischen 2 und 3 Minuten dauern.





War das Update erfolgreich, so kann die Konfiguration erfolgen.

China Mobile 46 China Telecom	ı∥²₅ııl 🤶 164B/s 🔳	Ტ ୖୗ ।□। ■□ 10:30
Tips:Che		
	Internet.	
	Download Firn	nware
Fireware	Information on Bati	tery-Box. 🔨
Туре		LV
BN		1.6
BN	Update successful	iump to 1.5
BN	configuration inte	erface。 1.3
Fire	Confirm	^
BMU-A		1.6
BMU-B		
BMS		
Tips:Conne		
đ		



#### Schritt 14

Den Button "Confirm" anklicken.

Note: Sollte die Nachricht "Data transmission busy" erscheinen, den Vorgang in

15 Minuten nochmals durchführen.





Auswahl des Wechselrichter Herstellers: **KOSTAL** und anschließend mit "**Confirm**" bestätigen







#### Schritt 16

Auswahl des Batterie Typs, anschließend mit "**Confirm**" bestätigen. Note: Sollte der falsche Batterietyp ausgewählt worden sein, so wird das System nicht korrekt arbeiten. An diesem Punkt die Konfiguration bitte neu durchführen.





#### Schritt 17

Auswahl der Module auswählen. Bei HVS/HVM wird nur "Master" ausgewählt. Note: Sollte hier die falsche Anzahl ausgewählt worden sein, so wird das System nicht korrekt arbeiten. An diesem Punkt die Konfiguration bitte neu durchführen.



SOLAR ELECTRIC KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

# **Konfiguration Batterie: Netzanschluss und Phasen**



Schritt 18

Auswahl der Netzanschlussart und Anzahl der Netzphasen, anschließend mit "Confirm" bestätigen.



Schritt 19

Die Auswahl der Informationen (Konfiguration) mit dem Haken (1) bestätigen und anschließend den Button "**Submit**" (2) anklicken..



## Die Konfiguration der BYD Batterie wurde erfolgreich abgeschlossen





### Schritt 21

Bei Fehlern oder Störungen, bitte Kontakt mit den lokalen Partnern aufnehmen.



SOLAR ELECTRIC KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

# **Der PIKO MP plus - AGENDA**





- PIKO MP plus Features
- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter

K(O)511/4/1L



Um einen Batteriespeicher am PV-Hybridwechselrichter PIKO MP plus zu verwenden, wird ein "Aktivierungscode Batteriefunktionalität PIKO MP plus im KSEM" benötigt den Sie in unserem Webshop erwerben können.

Dieser Aktivierungscode wird im KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) eingegeben um die Funktion der Batterie zu aktivieren.

Link zum Webshop: <u>https://shop.kostal-solar-electric.com/de</u>

Damit Sie den richtigen Aktivierungscode zur Freischaltung erhalten, ist die Eingabe der Serialnummer des KOSTAL Smart Energy Meters (KSEM) notwendig.



# **Der PIKO MP plus - AGENDA**

PHO MP plus

KOSTAL . . . .





- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter



#### Folgende Reihenfolge für die Installation und Inbetriebnahme ist unbedingt einzuhalten um Fehler zu vermeiden!

- 1. Installation des PIKO MP plus Wechselrichters
- 2. Installation des KOSTAL Smart Energy Meters (KSEM)
- 3. Installation der BYD Batterie
- 4. Ausschalten des Wechselrichters durch Betätigung des DC-Schalters am Wechselrichter
- 5. Einschalten der Batterie durch Betätigung der Leitungsschutzschalters in der BCU
- 6. Einrichten des Wechselrichters und der Batterie im KOSTAL Smart Energy Meters (KSEM)
- 7. Einschalten des Wechselrichters durch Betätigung des DC-Schalters am Wechselrichter

#### Fehlerbehebung bei manuellem Ausschalten des Leitungsschutzschalter an der Batterie im laufenden Betrieb!

- 1. Ausschalten des Wechselrichters durch Betätigung des DC-Schalters am Wechselrichter
- 2. Ausschalten der Batterie durch Betätigung des Leistungsschutzschalters in der BCU (falls dieser noch an ist)
- 3. Einschalten der Batterie durch Betätigung der Leitungsschutzschalters in der BCU
- 4. Einschalten des Wechselrichters durch Betätigung des DC-Schalters am Wechselrichter





Den PIKO MP plus Wechselrichter in Betrieb nehmen und konfigurieren



Hauptmenü	Einstellungen	Service	Eingänge
Ertrag	Hintergrundbeleuchtung	PowerPeak Scan	DC1 PV
Einstellungen	Service	Eingänge	DC2 Batterie
Generatorkennlinie	PVSS Power setup	Werkseinstellung	
ESC 1 SET	ESC 1 SET	ESC 1 SET	ESC 1 SET
SERVICE	SERVICE	SERVICE	SERVICE
auto refresh	✓auto refresh	⊡auto refresh	⊠auto refresh



Nach dieser Konfiguration leuchtet das Display des Wechselrichters rot und zeigt folgende Fehlermeldung:



**SOLAR ELECTRIC** KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3

23.04.2020

## Webserver des KSEM starten und Modbus Einstellungen konfigurieren



- Den PIKO MP plus Wechselrichter in Betrieb nehmen, nur die AC-Sicherung einschalten.
- 5 Den Webserver des KOSTAL Smart Energy Meters (KSEM) über den Internetbrowser aufrufen.
- 6 Im KSEM Menü den Menüpunkt "Modbus-Einstellungen" aufrufen und beide Modbus Ports "deaktivieren".







Im KSEM Menü den Menüpunkt "Wechselrichter" — "Aktivierungscode" aufrufen.

8 Unter dem Punkt "Aktivierungscode" den zuvor erworbenen Aktivierungscode für die Batteriefunktion eingeben. Im Anschluss erscheint unter "Freigeschaltete Zusatzoptionen" das Feld "Batteriemanagement.

Bitte geben Sie ihren 10-ste	lligen Aktivierungscode in das Ein	gabefeld ein, um die neue Zusat	zoption freizuschalten.
Aktivierungscode			HINZUFÜGEN
Aktivierungscode	)		
reischaltung von Zusatzoptioner			
Bitte geben Sie ihren 10-stelligen	Aktivierungscode in das Eingabefeld ein	, um die neue Zusatzoption freizuscha	alten.

SOLAR ELECTRIC KOSTAL Solar Speichersystem - PIKO MP plus / BYD Battery Box Premium HVS/HVM V1.3
9



Geräte  $\sim$ Verwaltung der angeschlossenen Geräte. Name Adresse Status Тур Neues Gerät hinzufügen Hier wird nun bei Typ der PIKO MP plus ausgewählt **PIKO MP plus** ŧ Тур Bei der Seriellen Schnittstelle wird die RS485 B ausgewählt Serielle Schnittstelle RS485 B ŧ Bei Maximale Ausgangsleistung wird der Wert des PIKO MP plus eingestellt Maximale Ausgangsleistung \* 3600 W 10 Bei Batteriemanagement wir die Batterieunterstützung aktiviert Aktiviere Batterieunterstützung Batteriemanagement

Im KSEM Menü den Menüpunkt "Wechselrichter" — "Geräte" aufrufen und mit dem + eine neues Gerät hinzufügen.

- Bei Serielle Schnittstelle der Batterie wir die RS485 A ausgewählt
- Bei Max. Entladungstiefe wir der gewünschte Wert eigestellt
- Bei Erweitert (RS485 Adresse) wird per Default die 1 als Adresse gewählt







In der Wechselrichter Ansicht unter "Statusübersicht" werden alle Werte der Batterie inkl. des Ladezustandes angezeigt.



2 In der Wechselrichter Ansicht unter "Geräte" werden die beiden Geräte: Wechselrichter und Batterie angezeigt.

Geräte Verwaltung der angeschlossenen Geräte.						
Name •	Тур	Adresse	Status			٠
BYD	Batterie	RS485 A	~	i	ľ	ŵ
PIKO 3.6-2 MP plus (F)	PIKO MP plus	RS485 B	~	i	ľ	Û



Der PIKO MP plus Wechselrichter muss an das KOSTAL Portal senden (Ertragsdaten) – Aktivierung wird im Wechselrichter konfiguriert (Wechselrichter und KSEM müssen beide der selben Anlage hinzugefügt werden).



Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) muss in das KOSTAL Solar Portal senden (Hausverbrauch, Eigenverbrauch und Batteriewerte) – Die Aktivierung erfolgt über den Menüpunkt "Wechselrichter" —> "Solar Portal". Im Solar Portal wird hier, wie beim hinzufügen eines Wechselrichters die Artikelnummer und die Seriennummer des KSEM benötigt (KSEM und Wechselrichter müssen beide der selben Anlage hinzugefügt werden).







Leistungsbegrenzung im KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) einrichten falls notwendig oder gewünscht. Im KSEM Menü den Menüpunkt "Wechselrichter" → "Leistungsbegrenzung" aufrufen und einrichten.



## **Der PIKO MP plus - AGENDA**



- PIKO MP plus Features
- Gerätebeschreibung / Daten PIKO MP plus
- Anschlussmöglichkeiten, Kommunikation und Netzwerk
- Installation und Inbetriebnahme PIKO MP plus
- Gerätebeschreibung / Daten BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Installation und Inbetriebnahme BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
- Aktivierungscode Batteriefunktionalität für den KSEM im Webshop erwerben
- Konfiguration und Aktivierung der Batteriefunktionalität im WR und KSEM
- SMART WARRANTY Garantieregistrierung KOSTAL Wechselrichter



KOSTAL SMART WARRANTY

- Standardgarantie f
  ür KOSTAL Wechselrichter = 2 Jahre.
- Registrierung der Serien-Nr. im Webshop = kostenlose Erweiterung der Garantie auf 5 Jahre.
- Frist: innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf.



## Die Registrierung funktioniert ganz einfach:

- Benutzerkonto anlegen, (falls noch nicht vorhanden).
- Reiter "SMART WARRATY" wählen.
- Serien-Nr. eingeben, es erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der SN.
- Nach positivem Ergebnis kann die weitere Dateneingabe erfolgen.
- Nach erfolgreicher Dateneingabe erhält man eine Emailbestätigung mit angehängter Garantieurkunde.

KOS11/AIL



- Für registrierte Fachbetriebe wird für jede WR Registrierung ein Guthaben von € 5,00 netto im Benutzerkonto aufgebucht. Dieses Guthaben kann im Benutzerkonto eingesehen werden und bei Webshop-Bestellungen eingelöst werden.
- Ebenfalls kann der Endverbraucher die Garantieregistrierung durchführen. Hier kann jedoch kein Guthaben ausgeschüttet werden.